

HOKUETSU

# 穀物搬送機

# バネアツプ

用途にあわせて色々選べる MSⅢシリーズ

籾すり作業のベストパートナー



使用例



バネアツプ (MSⅢ-T30)  
+  
バネアツプ用取入口 (TS-A)  
+  
籾入ホッパー (3H)

## 特長

インターネットでより詳しくご覧いただけます!



- ワンタッチ脱着で、ラクラクの搬送チューブです。
- シューターの180°ターンで、籾摺り機へのセットも自由自在。
- モミセンサーの働きで、満了時自動停止します。
- モーターの破損防止のため、サーマルプロテクターを内蔵しております。
- 電圧計付により、電圧低下のトラブルを防止します。

型 式		MSⅢ-802	MSⅢ-602	MSⅢ-402	MSⅢ-T60	MSⅢ-T40	MSⅢ-T30
機体寸法	全 長 (mm)	1,100~1,200 (搬送チューブを除く)					
	全 幅 (mm)	800					
	全 高 (mm)	1,500~2,000					
重 量 (kg)		49	44	39	39	37	35
吐出地上高 (mm)		530~1,200					
搬送チューブ内径×外径 (mm)		Φ63.5×Φ74.5			Φ49.5×Φ58.5		
搬送バネ 外径×線径 (mm)		Φ52.5×Φ5			Φ38×Φ4		
搬送量 (kg/h)	60Hz	3,000~4,000			1,800~2,200		
	50Hz	2,400~3,200			1,500~1,800		
搬 送 距 離 (m)		8	6	4	6	4	3
モ ー タ ー (w)		三相200V 750W			単相100V 300W		

●上記搬送量は、穀粒の状態により異なることがあります。

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

●発売元



株式会社 **ホクエツ**

ホームページアドレス <https://www.hokuetsu.jp>



本社 新潟県燕市物流センター2-29 ☎(0256)63-9155代 FAX(0256)64-2088  
 北海道営業所 北海道三笠市岡山178-18 ☎(01267)2-4884代 FAX(01267)2-3858  
 青森営業所 青森県青森市浪岡宇山本 ☎(0172)82-1551代 FAX(0172)162-1023  
 秋田営業所 秋田県湯上市昭和久保 ☎(018)877-4371代 FAX(018)877-4372  
 山形営業所 山形県東田川郡三川町横山 ☎(0235)66-4551代 FAX(0235)66-4552  
 岩手営業所 岩手県紫波郡紫波町上平沢 ☎(019)673-6677代 FAX(019)673-6675  
 宮城営業所 宮城県黒川郡大衡村尾西43-1 ☎(022)345-4546代 FAX(022)345-5507  
 福島営業所 福島県郡山市喜久田町卸1-39-1 ☎(024)959-5577代 FAX(024)959-5070  
 関東営業所 栃木県小山市横倉新田310-8 ☎(0285)31-3440代 FAX(0285)31-3441  
 北陸営業所 石川県金沢市森戸2丁目201番3 ☎(076)269-2612代 FAX(076)269-2613  
 新潟営業所 新潟県燕市物流センター2-29 ☎(0256)63-9155代 FAX(0256)64-2088  
 東海事務所 岐阜県羽島市堀津町横手3-29 ☎(058)398-7213代 FAX(058)398-7214

●特約店