



穀物搬送機

バネアツプ MSⅢシリーズ

籾すり作業のベストパートナー



使用例



バネアツプ (MSⅢ-T30)
+
バネアツプ用取入口 (TS-A)
+
籾入ホッパー (3H)

特長

- ワンタッチ脱着で、ラクラクの搬送チューブです。
- シューターの180°ターンで、籾摺り機へのセットも自由自在。
- モミセンサーの働きで、満了時自動停止します。
- モーターの破損防止のため、サーマルプロテクターを内蔵しております。
- 電圧計付により、電圧低下のトラブルを防止します。

型 式		MSⅢ-802	MSⅢ-602	MSⅢ-402	MSⅢ-T60	MSⅢ-T40	MSⅢ-T30
機体寸法	全 長 (mm)	1,100~1,200 (搬送チューブを除く)					
	全 幅 (mm)	800					
	全 高 (mm)	1,500~2,000					
重 量 (kg)		49	44	39	39	37	35
吐出地上高 (mm)		530~1,200					
搬送チューブ内径×外径 (mm)		Φ63.5×Φ74.5			Φ49.5×Φ58.5		
搬送バネ 外径×線径 (mm)		Φ52.5×Φ5			Φ38×Φ4		
搬送量 (kg/h)	60Hz	3,000~4,000			1,800~2,200		
	50Hz	2,400~3,200			1,500~1,800		
搬 送 距 離 (m)		8	6	4	6	4	3
モ ー タ ー (w)		三相200V 750W			単相100V 300W		

●上記搬送量は、穀粒の状態により異なることがあります。

※仕様・外觀・価格を予告なく変更することがあります。

●発売元



株式会社 株式会社 株式会社
https://www.hokuettsu.jp



本社 / 新潟県燕市物流センター2-29 ☎(0256)63-9155 代 FAX(0256)64-2088
 北海道営業所 / 北海道三笠市岡山178-18 ☎(01267)2-4884 代 FAX(01267)2-3858
 秋田営業所 / 秋田県海上市昭和久保 ☎(018)877-4371 代 FAX(018)877-4372
 山形営業所 / 山形県東田川郡三川町横山 ☎(0235)66-4551 代 FAX(0235)66-4552
 岩手営業所 / 岩手県紫波郡紫波町上平沢 ☎(019)673-6677 代 FAX(019)673-6675
 宮城営業所 / 宮城県黒川郡大衡村尾西43-1 ☎(022)345-4546 代 FAX(022)345-5507
 福島営業所 / 福島県郡山市喜久田町1-39-1 ☎(024)959-5577 代 FAX(024)959-5070
 関東営業所 / 栃木県小山市横倉新田310-8 ☎(0285)31-3440 代 FAX(0285)31-3441
 新潟営業所 / 新潟県燕市物流センター2-29 ☎(0256)63-9155 代 FAX(0256)64-2088
 東海事務所 / 岐阜県羽島市堀津町機手3-29 ☎(058)398-7213 代 FAX(058)398-7214

●特約店